

Radio ausbauen – MFD2 DVD

Was brauchen wir?

- Einen Torx-Schlüssel (TX20)
- Etwas Fingerspitzengefühl und/oder Kunststoffkeile

Wie funktioniert's?



Zunächst muss die Radioblende ab. Dazu benötigt es normalerweise nur einen beherzten Griff. Möglicherweise hilft es auch mit Kunststoffkeilen ein bisschen zu heben – keine Sorge – es sieht schlimmer aus als es ist. Bei der Blende solltet ihr aber beachten, dass der Stecker für die Airbagleuchte am besten angesteckt bleibt, da ansonsten ein Fehler im Fehlerspeicher abgelegt wird. Ich habe den Stecker immer dran gelassen und ihn einfach auf die Schaltkulisse gelegt.

Ist die Blende erstmal ab seht Ihr schon die 4 Schrauben (TX20). Sind die rausgedreht, könnt ihr das Navi einfach nach vorne rausnehmen.



Soll es ganz raus könnt Ihr nun die Antennenstecker (GPS und Radio) und den Quadlockstecker abstecken.